

# Betriebsvarianten Aktiv-Modul A 1

1. Normales Aktiv-Modul A 1 mit 220 kOhm zwischen Pin 2 und 4
  - Cinch Eingang wird durch NF-Detektor aktiviert.
  - DIN-8-pol funktioniert mit allen B&O Geräten, aber BeoCenter 9000 schaltet nicht ab
  
2. Standard B&O Aktiv-Modul A 1 mit 220 kOhm zwischen Pin 2 und 4
  - Cinch Eingang ist deaktiviert.
  - DIN-8-pol funktioniert mit allen B&O Geräten, aber BeoCenter 9000 schaltet nicht ab
  
3. Spezial B&O Aktiv-Modul A 1 ohne Bestückung von R 9 und ohne 220 kOhm zwischen Pin 2 und 4
  - Cinch Eingang ist deaktiviert.
  - DIN-8-pol funktioniert mit allen B&O Geräten, auch bei BeoCenter 9000 alle Funktionen.