


PIEGA

OF SWITZERLAND


BEDIENUNGSANLEITUNG

P 4 Center


Es besteht die Möglichkeit den P4 C Center-Speaker in folgenden Varianten aufzustellen:



Auf oder unter dem TV-Gerät, Tisch etc. mit dem mitgelieferten Gestell. Diese Variante wird empfohlen, sofern eine flache Unterlage zur Verfügung steht.



Auf TV-Gerät mit gewölbtem Gehäuse sollte der Lautsprecher, ohne Gestell, mit den beigelegten durchsichtigen Bumpons positioniert werden. Zur Erhöhung der Rutschfestigkeit sollten diese an das Lautsprechergehäuse geklebt werden.



Mit den beigelegten Dübeln ist eine Montage direkt an die Wand möglich. Dazu verwenden Sie bitte einen Steinbohrer der Grösse 8mm.